

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MANTENIMIENTO

2023 Civic e:HEV

A	Sustituir aceite y filtro de aceite del motor	0.5
B	Comprobar frenos delanteros y traseros Comprobar extremos de los tirantes, caja de engranajes de la dirección y manguitos Comprobar componentes de la suspensión Comprobar guardapolvos de eje de transmisión Comprobar tuberías y manguitos de freno (incluido ABS/VSA) Comprobar estado y niveles de todos los líquidos Comprobar sistema de escape Comprobar líneas de combustible y conexiones Comprobar fecha de caducidad de la botella del TRK (kit antipinchazos) Realizar prueba de conducción (ruido, estabilidad, funcionamiento del panel de instrumentos) Comprobar alineación de las luces Comprobar corrosión del vehículo*1 Comprobar estado de los neumáticos	0.6
2	Sustituir filtro de polvo y polen*2	0.2
3	Sustituir aceite de transmisión	0.4
4	Sustituir filtro de líquido*3	1.6
5	Sustituir refrigerante del motor	0.6
7	Sustituir líquido de frenos	0.4
8	Sustituir elemento de filtro de aire*4	0.2
9	Sustituir bujías	0.4

*1 Si aparece el elemento B antes de que haya transcurrido un año, compruebe la corrosión del vehículo anualmente.

*2 Si circula principalmente por zonas urbanas con altas concentraciones de hollín en el aire, en condiciones de mucho polvo o si se reduce el caudal de aire del sistema de climatización, sustituya el filtro cada 20 000 km o 1 año.

*3 Se recomienda sustituir el filtro de combustible cada 110 000 km si considera que el combustible que está utilizando está contaminado con polvo o similar, ya que el filtro podría obstruirse antes.

*4 Si conduce en condiciones de polvo, realice la sustitución cada 30 000 km.